WE RECORD

JUKE BOX ENREGISTREUR MULTIMEDIA HD

Grâce au savoir-faire de **We** associé à la technologie **Samsung**,
profitez pleinement de vos fichiers vidéo et audio sur votre écran de télévision !

Disque Dur Externe
Enregistrer et regardez vos vidéos HD sur la TV
Ecoutez vos musiques
Voir vos photos , Vidéos

Disque Dur externe USB à la fois enregistreur vidéo (prise DV, Entrée Péritel) et Lecteur multimédia (vidéos, photos, musiques)

ENREGISTREUR A DISQUE DUR :

- Connectez à votre décodeur (TNT, Satellite,...) ou à votre TV via la prise Péritel et enregistrez vos émissions préférées.
- Grâce à l'entrée DV, Transférez directement et sans ordinateur les vidéos de votre caméscope numérique.
- Réalisez vos montages vidéos directement, en utilisant la télécommande et les menus intégrés sur la TV.
- Mettez en pause un programme TV grâce à la fonction **TimeShift** (différé)
- Le pont vidéo Péritel entrée – Péritel sortie vous permet de relayer les signaux même si le We Record est éteint.

LECTEUR MULTIMEDIA :

- Copiez vos fichiers multimédias sur le We Record à partir de votre PC/MAC puis reliez votre We Record à votre TV et/ou à votre système « Home-Cinéma » pour profiter de vos vidéos, musiques et photos.
- La sortie **HDMI** vous permet de regarder vos films en **FULL HD** (Haute Définition jusqu'à 1080i).
- Ecoutez vos musiques et savourez le son numérique grâce à la **sortie optique 5.1**.
- Visualisez vos albums photos stockés sur le disque dur ou directement à partir de votre appareil photo USB.
- Connectez votre clé USB, Baladeur MP3,... sur l'un des ports USB Host du We Record et profitez des fichiers Multimédias qui y sont stockés.
- Connectez en réseau votre We Record pour accéder aux fichiers Multimédias de votre PC/MAC directement sur la TV reliée à votre We Record.

Livré avec :
Une Télécommande (piles fournies)
Un Adaptateur secteur
Un câble USB
Un CD Rom et Manuel d'installation

Photo non contractuelle. We et Samsung sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. 2007.